



M22-M
M22A-M

SENZAFINE MICRO

MADE IN ITALY



IT Avvertenze per la sicurezza e l'installazione - **EN** Safety warnings for products and installation - **FR** Consignes de sécurité et d'installation - **DE** Sicherheitswarnungen für Produkte und Einbau - **NL** Veiligheids- en installatievoorschriften - **ES** Advertencia de seguridad y de instalación - **NO** Sikkerhetsadvarslar for produkter og installasjoner - **DA** Advarslar for produkter og installationsikkerhed - **SV** Säkerhets varningen för produkter och installation - **RU** Предупреждение о соблюдении техники безопасности при установке и использовании продукта -

ZH 关于产品和安装的安全警告

AR تحذيرات السلامة وتركيب المنتجات

IT - Tutte le operazioni descritte in questo foglio di istruzioni devono essere eseguite da personale specializzato, escludendo tensione dall'impianto e rispettando le norme nazionali di installazione. Il prodotto SENZAFINE può essere installato solo su binari 9600 MICRO (4 conduttori) della stessa azienda produttrice. Il binario 9600 MICRO è un binario in Classe III - SELV. Il prodotto deve essere installato secondo le istruzioni di montaggio fornite dall'azienda. L'azienda, come produttrice, non è responsabile della sicurezza e del funzionamento del sistema in caso si utilizzino componenti non appartenenti ad esso o se le istruzioni di montaggio non venissero rispettate. Questo apparecchio è stato costruito secondo gli standard europei EN 60598-1. L'azienda produttrice garantisce la qualità del proprio apparecchio. E' vietata la riproduzione anche parziale delle illustrazioni contenute. La società si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche e estetiche dei prodotti illustrati nell'ottica di migliorare costantemente le prestazioni e la qualità. **ATTENZIONE:** la sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni; per cui è necessario conservarle. Lasciare copia di queste istruzioni al responsabile di manutenzione. Non fissare il punto di emissione dei led. I tempi e i metodi necessari per la manutenzione dipendono dal luogo e situazione di montaggio e dalle condizioni ambientali. Verificare l'integrità dei cavi, dei pressacavi e delle connessioni. In caso fossero danneggiati sono da sostituire con ricambi conformi all'originale. Prodotti chimici o acidi, utilizzati in fase di pulizia, possono danneggiare la superficie degli apparecchi. **MANOMISSIONE E MALFUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI:** nel caso di manomissione degli apparecchi viene a decadere automaticamente la garanzia di prodotto. Nel caso di malfunzionamento degli apparecchi segnalare la non conformità per una verifica tecnica di com'è stata eseguita l'installazione, verificato che il tutto è stato eseguito a regola d'arte, sarà emessa autorizzazione al reso e il prodotto mal funzionante sarà immediatamente sostituito senza addebito di costi. **IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE MANOMESSO.** In caso di rottura del diffusore, il prodotto non può essere utilizzato; contattare il costruttore per la sua sostituzione. Questo prodotto contiene una sorgente luminosa ed una unità di alimentazione sostituibili solo da personale specializzato; contattare il costruttore per la loro sostituzione.

EN - All the described operations of this instructions page must be done by specialized personnel only. Exclude voltage plant. Please respect national installation regulations. SENZAFINE may only be used with 9600 MICRO tracks (4 conductors) made by the same company. The 9600 MICRO track is a Class III - SELV product. The product must be installed in accordance with the manufacturer's assembly instructions. The equipment is compliant with the European standard EN 60598-1. The company guarantees the quality of its equipment. The illustrations contained in this document may not be reproduced, even in part. The company reserves the right to modify the technical and aesthetic characteristics of its products without notification in order to improve their performance and quality. **IMPORTANT:** the safety of the equipment is only guaranteed when it is used in accordance with these instructions; keep them for reference. Make a copy of these instructions available to the maintenance supervisor. Do not fasten the led emission point. The time and methods required for maintenance will depend on the location and conditions of the installation as well as its environmental conditions. Check the condition of the cables, cable glands/clamps and connections. Replace them with original or conforming parts if they are damaged. Using chemicals or acids to clean the equipment can damage its surface. **TAMPERING AND MALFUNCTIONS:** tampering with the equipment automatically voids the warranty. If the equipment malfunctions, report the problem for the technical quality check of the installation to ensure that it has been done properly; once the authorisation to return the malfunctioning equipment has been issued, it will be replaced immediately without charge. **DO NOT TAMPER WITH THE EQUIPMENT.** If the diffuser is broken, do not use the product; contact the manufacturer to have it replaced. This product contains a light source and a power supply unit that can only be replaced by specialised personnel. Contact the manufacturer to replace them.

FR - Toutes les opérations décrites sur cette page d'instructions doivent être effectuées par un technicien spécialisé. La tension d'alimentation doit être coupée et veuillez respecter la réglementation nationale des installations. Le produit SENZAFINE ne peut être utilisé seulement avec le système 9600 MICRO (quatre conducteurs) des rails 9600 MICRO produits par la même entreprise. Le rail 9600 MICRO est un rail en Classe III - SELV. Le produit doit être installé conformément aux instructions de montage fournies par l'entreprise. La société en tant que fabricant n'est pas responsable de la sécurité et le fonctionnement du système, si des articles qui ne lui appartiennent pas sont utilisés, ou si les instructions d'installation ne sont pas respectées. Cet appareil a été fabriqué selon les standards européens EN 60598-1. L'entreprise garantit la qualité de son appareil. Toute reproduction, même partielle, des illustrations qui y sont contenues est strictement interdite. La société se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques et esthétiques de ses produits dans le but d'améliorer constamment leurs performances et leur qualité. **ATTENTION :** la sécurité de l'appareil n'est assurée qu'en cas de respect des instructions suivantes. Il est par conséquent indispensable de les conserver. Remettre un exemplaire de ces instructions au responsable de l'entretien. Ne pas fixer les led dans leur axe d'émission. Les temps et les méthodes d'entretien dépendent du lieu et de la situation de montage ainsi que des conditions environnementales. Vérifier le bon état des câbles, des presse-étoupes et des connexions. S'ils sont endommagés, il faut les remplacer par d'autres conformes à l'original. Les produits chimiques ou acides, utilisés lors du nettoyage, peuvent endommager la surface des appareils. **MANIPULATION ET DYSFONCTIONNEMENT DES APPAREILS :** en cas de manipulation des appareils, la garantie est automatiquement annulée. Tout dysfonctionnement des appareils doit être signalé. Une vérification technique de l'exécution de l'installation aura lieu et après avoir constaté que tout a bien été réalisé dans les règles de l'art, une autorisation de retour sera délivrée pour le produit défaillant qui sera aussitôt remplacé sans frais. **LE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE MANIPULÉ.** En cas de rupture du diffuseur, le produit ne peut pas être utilisé. Contacter le fabricant pour son remplacement. Ce produit contient une source lumineuse et une unité d'alimentation qui ne peuvent être changées que par un personnel spécialisé. Veuillez contacter le fabricant pour leur remplacement.

DE - Alle durchzuführenden Installationen sind nur durch Fachpersonal durchzuführen. Schalten Sie die Anlage vor der Montage aus. Beachten Sie bitte die nationalen Installationsvorschriften. SENZAFINE darf nur auf 9600 MICRO Schienen desselben Herstellers installiert werden. Die Schiene 9600 MICRO ist eine Schiene mit Klasse III - SELV. Das Produkt muss entsprechend den vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Montageanweisungen installiert werden. Die Herstellerfirma ist nicht verantwortlich für Sicherheit und Funktionalität des Systems bei Verwendung von Fremtteilen oder bei Abweichung von Installationsanweisungen. Das Gerät wurde gemäß den europäischen DIN EN 60598-1 Normen gefertigt. Die Herstellerfirma garantiert die Qualität ihres Geräts. Die - auch auszugsweise - Reproduktion der enthaltenen Abbildungen ist untersagt. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die technischen und ästhetischen Merkmale der dargestellten Produkte ohne Vorankündigung im Hinblick auf eine kontinuierliche Verbesserung der Leistungen und Qualität zu verändern. **ACHTUNG:** Die Sicherheit des Geräts wird nur bei fachgerechter Nutzung der folgenden Anweisungen gewährleistet, die aus diesem Grund unbefehret werden müssen. Eine Kopie dieser Anweisungen ist dem Wartungsleiter auszuhändigen. Den Emissionspunkt der LEDs nicht fixieren. Die erforderlichen Wartungszeiten und -methoden sind vom Ort und der Situation der Installation und den Umgebungsbedingungen abhängig. Den einwandfreien Zustand der Kabel, Kabelverschraubungen und Verbindungen überprüfen. Bei einer Beschädigung müssen sie durch mit dem Original übereinstimmende Ersatzteile ausgetauscht werden. Chemische oder saure Produkte können bei der Reinigung die Oberfläche beschädigen der Geräte führen. **UNERLAUBTES ÖFFNEN UND FEHLFUNKTION DER GERÄTE:** Bei einem unerlaubten Öffnen der Geräte erlischt automatisch die Produktgarantie. Bei einer Fehlfunktion der Geräte muss eine entsprechende Meldung hinsichtlich der Nichtübereinstimmung gesendet werden, um eine technische Prüfung der Installationsausführung zu veranlassen. Nachdem die umfassende fachkundige Umsetzung festgestellt wurde, wird eine Rücksendegenehmigung erteilt und das defekte Produkt sofort kostenlos ersetzt. **DAS PRODUKT DARF OHNE GENEHMIGUNG NICHT GEÖFFNET WERDEN.** Bei einer Beschädigung des Diffusors darf das Produkt nicht verwendet werden; zwecks Austausch den Hersteller kontaktieren. Das Leuchtmittel und die Versorgungseinheit, die in diesem Produkt enthalten sind, müssen von fachkundigem Personal ausgetauscht werden. Wenden Sie sich hierfür bitte direkt an den Hersteller.

NL - Alle beschreven uitvoeringen van deze instructiepagina mogen alleen uitgevoerd worden door gespecialiseerd personeel. De elektrische spanning moet worden uitgeschakeld en de nationale installatievoorschriften moeten worden toegepast. Het product SENZAFINE kan enkel worden geïnstalleerd op 9600 MICRO-rails van dezelfde fabrikant. De 9600 MICRO-rail is een rail van klasse III - SELV. Het product moet volgens de installatievoorschriften van het bedrijf worden geïnstalleerd. Het bedrijf is als producent niet verantwoordelijk voor de veiligheid en het functioneren van het systeem als er onderdelen gebruikt worden die er niet bijhoren of als er afgeweken wordt van de installatievoorschriften. De fabrikant staat het gebruik van zijn onderdelen alleen toe in toepassing die gebruikmaken van het 9600 MICRO-systeem waarin dit product wordt geïnstalleerd. Deze onderdelen moeten volgens de installatievoorschriften van het bedrijf worden geïnstalleerd. Het bedrijf is als producent niet verantwoordelijk voor de veiligheid en het functioneren van het systeem als er onderdelen gebruikt worden die er niet bijhoren of als er afgeweken wordt van de installatievoorschriften. Dit apparaat is gefabriceerd volgens de Europese standaarden EN 60598-1. De fabrikant garandeert de kwaliteit van het eigen apparaat. Reproductie van de weergegeven afbeeldingen is verboden, ook gedeeltelijk. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de technische en esthetische kenmerken van de afgebeelde producten te wijzigen met het oog op constante verbetering van de prestaties en de kwaliteit. **LET OP!** De veiligheid van het apparaat is enkel gegarandeerd wanneer de navolgende instructies correct worden nageleefd; bijgevolg dient u deze te bewaren. Zorg ervoor dat de onderhoudsverantwoordelijke over een exemplaar van deze instructies beschikt. Zet het emissiepunt van de leds niet vast. De vereiste tijdstippen en methodes voor het onderhoud zijn afhankelijk van de plaats van installatie en van de omgevingsomstandigheden. Controleer de kabels, de kabelwartels en de verbindingen op eventuele schade. In geval van schade dient u ze te vervangen door authentieke reserveonderdelen. Chemicaliën of zuren die tijdens de schoonmaak worden gebruikt, kunnen het oppervlak beschadigen bij het product leiden. **BESCHADIGING EN VERKEERD GEBRUIK VAN DE APPARATEN:** de garantie op het product vervalt automatisch bij beschadiging van de apparaten. Bij verkeerd gebruik van de apparaten moet de non-conformiteit worden gemeld. Daarop zal worden overgegaan tot een technische controle van de manier waarop de installatie is uitgevoerd. Zodra is vastgesteld dat alles volgens de regels van de kunst is uitgevoerd, wordt voor de geretoureerde zaken goedkeuring verleend. Slecht werkende producten worden onmiddellijk kosteloos vervangen. **BESCHADIG HET PRODUCT NIET.** In geval van een breuk in de diffusor kan het product niet worden gebruikt; neem contact op met de fabrikant voor vervanging. Dit product bevat een lichtbron en een voedingsapparaat die uitsluitend door gespecialiseerd personeel mogen worden vervangen. Neem voor de vervanging contact op met de fabrikant.

ES - Todas las operaciones descritas en esta hoja de instrucciones deben ser seguidas por personal especializado, apagando la corriente eléctrica y respetando las normas nacionales de instalación. El producto SENZAFINE se puede instalar sólo con el sistema 9600 de carriles MICRO (cuatro conductores) del mismo fabricante. El carril 9600 MICRO es un carril Clase III - SELV. El producto se debe instalar siguiendo las instrucciones de montaje suministradas por la empresa. La fábrica, como productora, no es responsable de la seguridad ni del funcionamiento del sistema en caso de utilizarse componentes que no le pertenezcan o si las instrucciones de montaje no fueran respetadas. Este aparato ha sido construido según las normas europeas EN 60598-1. El fabricante garantiza la calidad de su aparato. Prohibida la reproducción total o parcial de las instrucciones. La sociedad se reserva el derecho de modificar sin aviso previo las características técnicas y estéticas de los productos ilustrados, con el propósito de mejorar constantemente las prestaciones y la calidad. ATENCIÓN: la seguridad del aparato está garantizada sólo si se respetan las siguientes instrucciones; por eso es necesario conservarlas. Dejar copia de estas instrucciones al responsable de mantenimiento. No mirar fijo a los led. Los tiempos y métodos necesarios para el mantenimiento dependen del lugar y la situación de montaje y de las condiciones ambientales. Verificar la integridad de los cables, prensaestopas y conexiones. Si están dañados, sustituirlos con repuestos conformes al original. Los productos químicos o ácidos utilizados durante la limpieza pueden dañar la superficie en los aparatos. MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS Y DEFECTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LOS APARATOS: en caso de modificación no autorizada de los aparatos, la garantía de producto queda inmediatamente sin efecto. En caso de defectos de funcionamiento de los aparatos, señalar la no-conformidad, para la verificación técnica de la instalación según las reglas del arte y la emisión de la autorización a la devolución; el producto defectuoso será inmediatamente sustituido sin ningún adeudo de costes. EL PRODUCTO NO DEBE SER ALTERADO. En caso de rotura del difusor, el producto no se debe utilizar; contactar con el fabricante para la sustitución. Este producto contiene una fuente luminosa y una unidad de alimentación que pueden ser sustituidas solo por personal especializado, póngase en contacto con el fabricante para la sustitución de estas.

NO - Alle beskrevne operasjoner i disse instruksjoner må kun gjennomføres av spesialisert personell. Vennligst respekter nasjonale installasjonsforskrifter. SENZAFINE kan bare installeres på 9600 MICRO -skinner laget av samme firma. 9600 MICRO-skinnen tilhører klasse III - SELV. Produktet må installeres i samsvar med produsentens monteringsinstruksjoner. Selskapet som produsent står ikke ansvarlig for sikkerheten og funksjonaliteten til systemer der det benyttes deler som ikke hører til, eller avvik fra installasjonsinstruksjonene forekommer. Utstyret er i samsvar med europeisk standard EN 60598-1. Selskapet garanterer kvaliteten på utstyret sitt garanterer kvaliteten på utstyret sitt. Illustrasjonene i dette dokumentet kan ikke gjengis, hverken helt eller delvis. Selskapet forbeholder seg retten til å endre de tekniske og estetiske egenskaper i sine produkter uten varsel, for å forbedre ytelsen og kvaliteten. VIKTIG: Sikkerheten på utstyret er kun garantert når det brukes i henhold til disse instruksjonene; behold dem som referanse. Gjør en kopi av disse instruksjonene tilgjengelig for vedlikeholdsansvarlig. Ikke sett fast led-emisjonspunkt. Tiden og metodene som kreves for vedlikehold, vil avhenge av plasseringen og betingelsene for installasjonen, samt miljøforholdene. Kontroller tilstanden på kabler, kabelmuffer/klemmer og koblinger. Erstatt dem med originale eller forskriftsmessige deler hvis de er skadet. Bruk av kjemikalier eller syrer til å rengjøre utstyret kan skade overflaten. TUKLING OG FUNKSJONSFEIL: tukling med utstyret medfører en automatisk oppheving av garanti. Hvis utstyret fungerer feil, rapporter problemet for kontrollere den tekniske kvaliteten på installasjonen for å sikre at den er utført korrekt; når autorisasjon til å returnere feilfungerende utstyr er utstedt, vil det bli erstattet umiddelbart uten kostnad. UTSTYRET MÅ IKKE TUKLES MED. Hvis diffusoren er ødelagt, bør ikke produktet brukes; kontakt produsenten for å få den erstattet. Dette produktet inneholder en lyskilde og en strømforsyningsenhet som bare kan skiftes ut av opplært personell. Kontakt produsenten for utskifting.

DA - Alle beskrevne instruktioner i denne vejledningsside skal kun udføres af specialiseret personale. Sluk relæet. Respekter nationale installationsregulationer. Produktet SENZAFINE kan kun installeres på 9600 MICRO-spor fra samme producent. 9600 MICRO-spolet er et spor i klasse III - SELV. Produktet skal installeres i overensstemmelse med instruktionerne fra producenten. Firmaet som producent er ikke ansvarlig for sikkerhed og systemets funktion, hvis dele, der ikke tilhører det anvendes, eller hvis nogen der afviges fra installationsvejledningen. Dette apparat er konstrueret i overensstemmelse med kravene den europæiske standard EN 60598-1. Producenten garanterer kvaliteten af deres apparat. Reproduktion, også delvis, af de indeholdte illustrationer er forbudt. Producenten forbeholder sig retten til uden yderligere forvarsel at udføre ændringer i de tekniske specifikationer og designet for de illustrerede produkter med henblik på løbende forbedring af ydeevne og kvalitet. ADVARSEL! Apparatets sikkerhed er kun garanteret ved korrekt overholdelse af de følgende instruktioner. Derfor er det nødvendigt, at de opbevares omhyggeligt. Sørg for, at den ansvarlige for vedligeholdelsen er i besiddelse af en kopi af disse instruktioner. Fastgør ikke LED-lampenes emissionspunkt. Den nødvendige tid til og den praktiske udførelse af vedligeholdelsen afhænger af stedet og installationsforholdene samt de omgivende forhold. Kontroller, at kabler, kabelforskringer og tilslutninger er intakte. Hvis der konstateres skader, skal komponenterne udskiftes med reservedele, som svarer til originalen. Brugen af kemikalieprodukter eller syrer til rengøringen kan beskadige overfladen af apparatet. MANIPULERING OG FUNKTIONSFEJL I APPARATERNE: I tilfælde af manipulerede apparater bortfalder produktgarantien automatisk. I tilfælde af funktionsfejl skal disse meddeles, for foretaget en teknisk vurdering af installationens udførelse. Når det er bekræftet, at alt er udført korrekt, gives der autorisation til ombytning. Det fejlbehandlede produkt vil omgående blive udskiftet uden yderligere omkostninger. PRODUKTET MÅ IKKE VÆRE MANIPULERET PÅ NOGEN MÅDE. I tilfælde af defekt diffusor, må produktet ikke anvendes. Kontrakt producenten med henblik på udskiftning af komponenten. Dette produkt indeholder en lyskilde og en forsyningsenhet, der kun må udskiftes af specialuddannet personale. Kontakt producenten for udskiftning af disse.

SV - Alla de åtgärder som beskrivs i denna instruktion måste utföras av behörig personal. Vänligen respektera nationella installationsföreskrifter. Produkten SENZAFINE får endast installeras på skenor 9600 MICRO från samma tillverkare. Skenan 9600 MICRO är en skena i klass III - SELV. Produkten ska installeras enligt tillverkarens monteringsinstruktioner. Företaget som tillverkar är inte ansvarig för säkerheten och funktionen hos systemet om de delar som inte tillhör den eller om någon annan avvikelser från installationsanvisningarna sker. Denna apparat är konstruerad enligt europeisk standard EN 60598-1. Tillverkaren garanterar kvaliteten på sin apparat. Det är förbjudet att reproducera illustrationerna i detta dokument även delvis. I syfte att ständigt förbättra prestandan och kvaliteten förbehåller sig företaget rätten att ändra de illustrerade produkternas tekniska egenskaper och utseende. OBSERVERA: Apparatens säkerhet kan endast garanteras vid korrekt tillämpning av följande instruktioner som därför måste bevaras. Lämna en kopia av dessa instruktioner till underhållspersonalen. Titta inte direkt in i lysdiodernas emissionspunkt. Tidsintervallen och arbetssätten som behövs för underhållet beror på monteringsplatsen och -situationen samt omgivningsförhållandena. Kontrollera att kablarna, kabelklämmorna och anslutningarna är hela. Om de är skadade ska de bytas ut mot originalreservdelar. Kemikalier eller syrahaltiga produkter som används vid rengöringen kan skada ytan hos apparaterna. MIXTRING MED OCH FEL PÅ APPARATER: Produktgarantin bortfaller automatiskt om det mixtras med apparaterna. Om det är fel på apparaterna ska problemet genast meddelas som för en teknisk kontroll av hur installationen har utförts. Om allt är fackmässigt utfört godkänns returnering av varan. Den felaktiga produkten ersätts direkt utan kostnad. DET ÄR FÖRBUDET ATT MIXTRA MED PRODUKTEN. Produkten får inte användas om diffusören går sönder. Kontakta tillverkaren för att få den utbytt. Denna produkt innehåller en ljuskälla och en matningsenhet som endast får bytas ut av specialiserad personal. Kontakta tillverkaren vid behov av byte.

RU - Все операции, описанные в этой инструкции, должны выполняться специализированным персоналом, исключяя напряжение на оборудование. Продукт SENZAFINE можно устанавливать только на дорожке 9600 MICRO того же производителя. Рельс 9600 MICRO является рельсом Класса III - SELV. Установка изделия должна производиться согласно указаниям по монтажу, предоставленным компанией-изготовителем. Данное изделие изготовлено в соответствии с европейским стандартом EN 60598-1. Компания-изготовитель гарантирует качество изделия. Запрещается воспроизведение, в том числе частичное, имеющихся иллюстраций. Компания оставляет за собой право без предварительного извещения осуществлять изменения технических и эстетических характеристик описанных изделий, выполняемые в ходе постоянного совершенствования их эффективности и качества. ВНИМАНИЕ! Безопасность изделия гарантируется только при надлежащем соблюдении приведенных ниже указаний; поэтому необходимо сохранять их. Оставьте копию настоящих указаний лицу, ответственному за проведение техобслуживания. Избегайте пристального взгляда на точку излучения светодиода. Время и методы техобслуживания зависят от места и способа выполнения монтажа и условий окружающей среды. Проверьте целостность кабелей, кабельных зажимов и разъемов. В случае повреждения необходимо заменить их, используя запчасти, соответствующие оригиналу. Изделие относится к классу I. Подсоедините заземление. Химические средства или кислоты, используемые во время чистки, могут повредить поверхность и вызвать преждевременную коррозию изделий. ВНЕСЕНИЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ ИЗДЕЛИЙ И ИХ НЕВЕРНАЯ РАБОТА: внесение несанкционированных изменений в конструкцию изделий приводит к автоматическому аннулированию гарантии. В случае неверной работы изделия сообщите о дефекте по адресу tech@aagstucchi.it. Оператор осуществит проверку правильности выполнения монтажа. После того как он удостоверится в том, что монтаж выполнен правильно, будет выдано разрешение на возврат неисправного изделия, и немедленно будет произведена его бесплатная замена. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВНОСИТЬ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ ИЗДЕЛИЯ. В случае поломки диффузора эксплуатация изделия невозможна; обратитесь за его заменой к изготовителю. Данное изделие содержит источник света и блок питания, которые могут быть заменены только специалистом; для замены обратитесь к производителю.

ZH - 本说明页中所述全部操作都必须且只能由专业人员完成。安装装置时,请关掉所有电压设备以及遵守有关国家安装操作规定。SENZAFINE 只能安装在由同一家公司生产的 9600 MICRO 导轨上。9600 MICRO 轨道是一种 CLASS III (SELV)。产品必须按照制造商的装配说明安装。如果使用非原厂的零配件,或者没有符合安装说明。那么作为生产厂家将不对系统的安全性和功能性所负责。在使用安装本产品的 9600 MICRO 系统的应用中,只可使用本公司的组件。组件必须按照制造商的装配说明安装。该设备符合欧洲标准 EN 60598-1。本公司保证其设备的质量。不得复制本文档中包含的完整插图或部分插图。公司保留为改进产品性能和质量而修改产品的技术和美学特征的权利。如有变更,恕不另行通知。重要提示:只有在按照说明使用设备时,才能保证设备的安全;保留这些说明以供参考。将这些说明的副本送给维护主管一份。不要固定 LED 发射点。维护所需的时间和方式取决于安装的位置和条件以及环境。检查电缆、电缆密封套/电缆夹和连接的情况。如果损坏,请换成原装件或符合要求的部件。使用化学品或酸性清洁剂清洁设备会损坏其表面。改动与故障:改动设备会使保修自动失效。如果设备出现故障,报告问题。他们将检查安装的技术质量。以确保安装正确;一旦发出退回故障设备的授权,将立即免费更换。请勿改动设备。如果扩散器坏了。请不要使用该产品;联系制造商进行更换。本产品含有一个灯泡和一个电源。这些部件的更换只能由专业人员进行。如需更换请联系制造商。

AR - يجب إسناد كافة العمليات الموصوفة في صفحة الإرشادات هذه إلى الفنيين المتخصصين فقط. وهذا باستثناء محطة الجهد. الرجاء مراعاة لوائح التركيب المحلية. لا يجوز تركيب منتجات SENZAFINE إلا على قضبان MICRO 9600 التي تنتجها نفس الشركة. يجب تركيب المنتج وفقاً لتعليمات التجميع التي توصي بها الشركة المصنعة (باستثناء). يُعد شريط نظام MICRO 9600 شريطاً ثنائياً ينتمي إلى الدرجة الثالثة من الأشرطة SELV (ذات الجهد شديد الانخفاض المفصّل) هذه المعدة متوافقة مع المعيار الأوروبي EN 60598-1. إن الشركة تضمن جودة معادتها. غير مسموح بنسخ الرسوم التوضيحية الواردة في هذه الوثيقة كلياً أو جزئياً. تحتفظ الشركة بالحق في تعديل الخصائص التقنية والجمالية لمنتجاتها دون إخطار العميل، وذلك لتحسين أداؤها وجودتها.

مهم: ضمان سلامة المعدات يسري فقط عند استخدامها وفقاً لهذه التعليمات، فاحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً. يجب تزويد مشرف الصيانة بنسخة من هذه التعليمات. لا تقم بربط نقطة المصباح الثنائي الباعث للضوء. يتوقف الوقت والأساليب اللازمة للصيانة على موقع التثبيت وظروف التركيب وكذلك الظروف البيئية المحيطة. تحقق من حالة الكابلات ومشابك/عروات ربط الكابلات والوصلات. إذا كان أحدها تالفاً، فاستبدله بالأجزاء الأصلية أو المطابقة. استخدام المواد الكيميائية أو الأحماض لتنظيف المعدة يمكن أن يبيد ضرراً على سطحه. العبث والأعطال: العبث بالمعدة يؤدي تلقائياً إلى إبطال الضمان إذا تعطلت المعدة، فأبلغ عن المشكلة إلى حيث سيقومون بالتحقق من مدى الجودة الفنية للتركيب من أجل التأكد من أن التركيب قد تم بالشكل الصحيح؛ وما إن يصدر الإنذار بارجاع المعدات التالفة، فسيتم استبدالها فوراً دون أي رسوم. لا تعبث بالمعدة. إذا كان ناشر الضوء مكسوراً، فلا تستخدم هذا المنتج؛ واتصل بالشركة المصنعة لاستبداله.

يحتوي هذا المنتج على مصدر إضاءة واحدة تغذية بالطاقة قابلين للاستبدال فقط من قبل أشخاص مؤهلين، اتصل بالشركة المصنعة لاستبدالهم.

SENZAFINE MICRO M22-M / M22A-M installation

Technical drawing of the M22-M sensor installation. It shows a cylindrical sensor with a diameter of 22.3 mm and a height of 33.7 mm. A detail view shows a height of 24.8 mm. The sensor is shown being inserted into a rectangular base labeled 'A'. The base has a length 'L' and contains three sensor slots. A component 'B' is shown below the base, which is a rectangular plate with a grid pattern. A table below the drawing lists the length 'L' in millimeters.

L (mm)
98
286

Technical drawing of the M22A-M sensor installation. It shows a cylindrical sensor with a diameter of 22.3 mm and a height of 58.9 mm. A detail view shows a height of 50 mm and a 240-degree angle. The sensor is shown being inserted into a rectangular base labeled 'A'. The base has a length 'L' and contains three sensor slots. A component 'B' is shown below the base, which is a rectangular plate with a grid pattern. A table below the drawing lists the length 'L' in millimeters.

L (mm)
123

Diagram illustrating the correct and incorrect installation of the sensor into the base. The top part shows the sensor being inserted into the base, with an upward arrow and the word 'CLACK' indicating the correct fit. The bottom part shows two examples of incorrect installation: one with a checkmark (✓) and one with a cross (✗). The correct installation shows the sensor fully seated in the base, while the incorrect installation shows the sensor partially inserted or misaligned.

Product code	RG0[m]
M22.../...-A-...-M	1,2
M22A.../...-A-...-M	1,2
M22.../...-B-...-M	1,2
M22A.../...-B-...-M	1,2
M22.../...-E-...-M	1,2
M22A.../...-E-...-M	1,2
M22.../...3...-A,B,E-...-M ...4...-A,B,E-...-M ...9...-A,B,E-...-M	unlimited

Product code	RG1[m]
M22.../...-U-...-M	1,0
M22A.../...-U-...-M	1,0
M22.../...3...-U-...-M ...4...-U-...-M ...9...-U-...-M	unlimited

M22-M	
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F This product contains a light source of energy efficiency class F	
M22.../...7-U-...-M	M22.../...3-U-...-M
M22.../...1-U-...-M	M22.../...4-U-...-M
M22.../...2-U-...-M	M22.../...9-U-...-M
	M22.../...3-A-...-M
	M22.../...4-A-...-M
	M22.../...9-A-...-M
	M22.../...3-B-...-M
	M22.../...4-B-...-M
	M22.../...9-B-...-M
	M22.../...3-E-...-M
	M22.../...4-E-...-M
	M22.../...9-E-...-M

M22A-M
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F This product contains a light source of energy efficiency class F
M22A.../...7-U-...-M
M22A.../...1-U-...-M
M22A.../...2-U-...-M



L'apparecchio di illuminazione dovrebbe essere posizionato in modo che non sia prevista un'osservazione prolungata dell'apparecchio ad una distanza inferiore a: VEDI TABELLA



Die Leuchte sollte so positioniert werden, dass sie nicht über längere Zeit aus einem Abstand von weniger als: SIEHE TABELLE angesehen wird



Lysarmaturet bør være plassert slik at man ikke er tvunget til å se lenge på armaturet i en avstand av mindre enn: SE TABELL



Осветительный прибор должен быть установлен таким образом, который исключал бы возможность продолжительно смотреть на него с расстояния менее: ТАБЛИЦА



The light fitting should be positioned in such a way so as to prevent prolonged observation of the device at a distance: SEE TABLE



De verlichtingsarmatuur moet zo worden gepositioneerd dat ze niet gedurende langere tijd wordt waargenomen op een afstand van minder dan: ZIE TABEL



Die Leuchte sollte so positioniert werden, dass sie nicht über längere Zeit aus einem Abstand von weniger als: SE TABELL angesehen wird.



灯具配件应该这样放置以防止眼睛受到放在...米内灯光装置的持续照射。见表



Il faut positionner le luminaire de manière à ce qu'aucune observation prolongée de ce dernier à une distance inférieure à 0,8 m ne soit prévue. VOIR LE TABLEAU



El aparato de iluminación debería emplazarse de manera tal que no sea posible una observación prolongada del aparato a una distancia inferior a: VER TABLA



Belysningsarmaturen ska placeras på ett sätt att ingen kan titta in i apparaten under en längre tid på ett avstånd mindre än: SE BORDET



عند تركيب تجهيزات مصباح الإنارة، ينبغي منبذ موضعه بحيث يتم تقادي رؤية بروز الجهاز على مسافة تقل عن : انظر الجدول

DIRETTIVA 2012/19/UE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE) Il prodotto a fine vita deve essere smaltito e riciclato in appositi centri di raccolta, non può essere smaltito come rifiuto domestico. Dettagli sui centri di raccolta disponibili c/o ufficio governativo locale e c/o il rivenditore del prodotto.

RICHTLIJNIE 2012/19/EG (Elektro- und Elektronik-Altgeräte - WEEE) Am Ende seiner Lebensdauer muss dieses Produkt an speziellen Sammelstellen entsorgt und recycelt werden; es kann nicht als Hausmüll entsorgt werden. Details zu den Sammelstellen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung und bei Ihrem Händler.

DIREKTIV 2012/19/UE (Elektrisk og elektronisk affald - WEEE) Produktet skal leveres inn og resikuleres ved et godkjent innsamlingssted etter endt levetid, og skal ikke kastes som vanlig husholdningsavfall. Mer informasjon om tilgjengelige innsamlingssteder får du hos kommunen og produktforhandleren.

ДИРЕКТИВА 2012/19/UE (Директива об отходах электрического и электронного оборудования - Директива WEEE) По окончании срока службы изделие должно быть утилизировано и подвергнуто вторичной переработке в специальном центре сбора электрических и электронных отходов; оно не подлежит утилизации с бытовыми отходами. За информацией о расположении центров сбора электрических и электронных отходов обращайтесь в местные органы власти или к дилеру, у которого вы приобрели изделие.

DIRECTIVE 2012/19/UE (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) The product at the end of life must be disposed of and recycled in a designated collection point, cannot be treated as household waste. Details on the collection points available c/o local government office or the product retailer.

RICHTLIJN 2012/19/UE (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur - AEEA) Het product moet aan het einde van zijn levensduur worden verwerkt en gerecycled in speciale afvalafschiedingscentra; het mag niet bij het gewone huishoud worden weggegooid. Voor informatie over afvalafschiedingscentra kunt u contact opnemen met uw gemeente of met de detailhandel waar u het product heeft gekocht.

DIREKTIV 2012/19/UE (Affald af elektrisk og elektronisk udstyr - WEEE) Efter endt brugstid skal produktet bortskaffes og genbruges ved det til beregnede indsamlingssteder. Det må ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Yderligere oplysninger om de disponible indsamlingssteder fås ved kommunen og forhandleren af produktet.

2012/19/UE 指令 (报废电子电气设备 - WEEE) 本产品报废后必须在指定回收点进行处理和回收，不能跟家庭垃圾一起处理。关于现有回收点的具体信息请咨询当地政府机构或产品零售商

DIRECTIVE 2012/19/UE (Déchets d'équipements électriques et électroniques - DEEE) Le produit en fin de vie doit être éliminé et recyclé dans des centres de collecte prévus à cet effet et ne peut pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous trouverez des détails sur les centres de collecte disponibles auprès des autorités locales ou du revendeur du produit.

DIRETTIVA 2012/19/UE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE) Al final de su vida útil, el aparato se debe eliminar y reciclar en centros de recogida especiales; no se puede eliminar junto con los desechos domésticos. Solicitar los datos de los centros de recogida en la oficina gubernamental local competente o en la tienda donde se ha adquirido el producto.

DIREKTIV 2012/19/UE (Avfall som utgøres av eller inneholder elektrisk og elektronisk utrustning - WEEE) Den forbrukte produkten ska bortskaffas och återvinnas på särskilda avfallsinsamlingsplatser. Den får inte bortskaffas som hushållsavfall. Information om tillgängliga innsamlingsplatser finns hos kommunen och återförsäljaren av produkten.

الأمر توجيهي رقم UE/19/2012 الصادر عن الاتحاد الأوروبي (المختص ببقايا المعدات الكهربائية والإلكترونية) بعد انتهاء صلاحية المنتج، يجب التخلص منه وإعادة تدويره في نقطة التجميع المخصصة، ولم يجوز معالجته مع النفايات المنزلية. يرجى أخذ العلم بأن النسخة الإيطالية لهذه التعليمات هي النسخة الوحيدة الصالحة للأغراض القانونية. تم تزويد نسخة الترجمة العربية لتوفير المعلومات وسهولة القراءة.

UK Authorised Rep:
Eurolink (Europe) Ltd
Milestone Hse
Longcot Rd
Shrivenham SN6 8TY

UK CA CE
MADE IN ITALY

EN Would you please be informed that the Italian version of these instructions is the only valid for legal purposes. The English version is offered only for your info and to make you reading easier and comprehensible. **FR** Nous informons les utilisateurs que la version italienne de ces pages d'instructions sont les seules valides juridiquement. La version française vous est fournie pour une meilleure compréhension et pour une lecture plus facile. **DE** Zu Ihrer Information die Italienische Ausgabe der Gebrauchsanweisung ist ausschließlich gültig für gesetzliche Zwecke. Während die englische Ausgabe lediglich dazu dient Ihnen das Lesen und das Verständnis des Inhaltes zu erleichtern. **NL** Hierbij informeren wij u dat alleen de Italiaanse versie van de instructies wettelijk geldig is. De Nederlandse versie worden alleen aangeboden om het lezen gemakkelijker te maken. **ES** Tengas presente que la versión italiana de estas instrucciones es la única válida para fines legales. La versión en español se ofrece sólo para su información y para su mejor comprensión. **NO** Vennligst til hensyns til at kun den italienske versjonen av disse instruksjonene er gyldige for lovlige årsaker. Den norske versjonen tilbys kun for å assistere forståelse og garanterer ikke fullstendig korrekthet. **DA** Information: Den italienske version af disse instruktioner er den eneste valide versien til brug og retten. Den danske version er kun tilbudt for din information og for at gøre læsningen og forståelsen nemmere. **SV** Informatjon: Merad alla de italienska versionen av dessa instruktioner endast är för lagligt bruk. Den engelska versionen är till för att lättare tillämpa och förstå instruktionerna. **RU** Пожалуйста, примите к сведению, что только итальянская версия данных инструкций юридически действительна и может быть использована. Английская версия предоставлена исключительно в ознакомительных целях, а также для более легкого восприятия текста на итальянском. **ZH** 请注意只有意大利语版本具备法律依据。英语版本仅供参考以及便于阅读和理解。 **AR** يرجى أخذ العلم بأن النسخة الإيطالية لهذه التعليمات هي النسخة الوحيدة الصالحة للأغراض القانونية. تم تزويد نسخة الترجمة العربية لتوفير المعلومات وسهولة القراءة.